SJ Software GmbH Haarhofstr. 52 D-52080 Aachen
info@sj-software.de oder hotline@sj-software.de

Wenn Sie SJ MEPLA auf einem oder mehreren Computern in einem Netzwerk verwenden möchten, können Sie die Installation direkt auf den Server durchführen. Bei jedem Programmstart von den einzelnen Computern wird dann überprüft, ob noch eine Lizenz zur Nutzung frei ist. Wenn ja, startet das Programm. Wenn nein, erscheint eine Meldung, dass keine freie Lizenz zur Verfügung steht. Um die Anzahl der gleichzeitigen Nutzer zu erhöhen, können Sie jederzeit weitere Lizenzen bei uns erwerben.

Es handelt sich also um ein „floating-license-system“!

Hinweis

Auch wenn Sie nur auf einem Computer mit SJ MEPLA arbeiten möchten, hat die Installation auf den Server einige Vorteile. Wenn Sie einen neuen Computer erhalten, brauchen Sie keine neue Installation durchzuführen. Sie müssen nur einen Link zur Programmdatei „sj_mepla.exe“ auf dem Desktop anlegen.

Installieren Sie das Programm direkt auf den Server. Achten Sie bitte darauf, dass Sie auf den Installationsordner **Vollzugriff** von allen Arbeitsplätzen haben.

Hinweis

Wenn Sie von einem Computer auf ein Netzlaufwerk installieren möchten, kann es vorkommen, dass Ihnen bei der Pfadauswahl der Netzwerkordner nicht angezeigt wird. In diesem Fall öffnen Sie den gewünschten Installationsordner im Windows Explorer, kopieren diesen Pfad und fügen ihn dann in das Auswahlfenster ein:

Schritt 1

SJ Software GmbH Haarhofstr. 52 D-52080 Aachen
info@sj-software.de oder hotline@sj-software.de

Schritt 2



Klicken Sie auf „OK“ und führen die weitere Installation bis zum Ende durch.

Auf den einzelnen Computern muss weder eine Datei noch ein zusätzlicher Dienst installiert werden.

Erstellen Sie **am Computer** zuerst eine Verknüpfung zur Programmdatei „sj_mepla.exe“:
(Desktop – rechte Maustaste – Neu – Verknüpfung)

SJ Software GmbH Haarhofstr. 52 D-52080 Aachen
info@sj-software.de oder hotline@sj-software.de

Wählen Sie als Ziel unsere Programmdatei, die Sie auf den Server installiert haben:



Geben Sie als Name „SJ MEPLA“ ein:



SJ Software GmbH Haarhofstr. 52 D-52080 Aachen
info@sj-software.de oder hotline@sj-software.de

Starten Sie jetzt das Programm über das neu angelegte Symbol auf Ihrem Desktop:



Klicken Sie auf den Button „Pfad zur Lizenzdatei“ und wählen den Ordner „SJ_Lizenz_MEPLA“ aus dem Installationsverzeichnis:



SJ Software GmbH Haarhofstr. 52 D-52080 Aachen
info@sj-software.de oder hotline@sj-software.de

Klicken Sie auf den Button „Online Aktivierung“:

Geben Sie Ihre Seriennummer ein und klicken dann auf „OK“:



Bestätigen Sie die Aktivierung mit dem Button „Jetzt aktivieren“:

Diese Aktivierung müssen Sie nur einmal auf einem Computer durchführen.

Auf allen anderen Computern müssen Sie nur den Pfad zur Lizenzdatei korrekt einstellen.

SJ Software GmbH Haarhofstr. 52 D-52080 Aachen
info@sj-software.de oder hotline@sj-software.de

Lizenzierung vom Server deaktivieren

Vor einer Neuinstallation auf einen anderen Server müssen Sie die Lizenz deaktivieren.

Starten Sie SJ MEPLA von einem beliebigen Computer und klicken Sie in der Menüleiste auf „Extras – Lizenz deaktivieren“:



Die Lizenz ist jetzt von diesem Server deaktiviert und kann mit der gleichen Seriennummer auf einem anderen Server wieder aktiviert werden.